Gebruiksaanwijzing Glitterglamourtang.

De Glitterglamour tang is de Hot Fix Glitter Glamour Applicator bij uitstek!

Nog nooit was het decoreren met Hot Fix (voorgelijmde!) glitterstenen,
zo snel en trefzeker als met de Glitter Glamour Applicator ofTang.
En belangrijk, hij is op alle fronten aangepast aan de Europese normen voor veiligheid en elektriciteit.
De applicator is een handzaam, klein apparaat, dat door de verhitting, ideaal is voor het snel aanbrengen van alle maten Hot Fix glitterstenen. In een korte tijd verandert u voortaan uw kleding, zelfs vlak voor een feestje, in chique, hip, hot of trendy!
Maar los van kleding decoreren is hechting op alle ondergronden mogelijk.
Zelfs leer, tule, ruw metaal (geen roestvrij staal) , satijn en wol kunt u met glittersteentjes decoreren. Ook voor scrapbookers biedt dit apparaat een snelle manier van papier decoreren.

Hoe werkt de Glitter Glamour applicator?

- Bepaal vooraf het gewenste patroon.
- Schroef de juiste maat mondstuk op de applicator en steek de stekker in het stopcontact. De diverse hulpstukken zijn in een apart zakje toegevoegd. Om zeker te zijn van de juiste maat, plaats eerst het gekozen mondstuk koud over de steen die u wilt aanbrengen.
- Leg de applicator op de bijgeleverde houder en zorg dat het snoer recht ligt en zeker niet het apparaat raakt.
- Zorg ook dat de applicator niet met water in aanraking komt en gebruik hem alleen in een goed geventileerde ruimte.
- Let op! De mondstukken en het ijzerstaafje waar je 'm inschroeft zijn van metaal en worden erg heet bij verhitting. Ze kunnen lelijke brandwonden veroorzaken. Pak de applicator dus altijd bij de handgreep vast. Vermijd gebruik door kleine(re) kinderen en zorg bij gebruik van grotere kinderen voor de aanwezigheid van een oplettende volwassene.

Methode 1 met mondstuk met kuiltje

1. Leg de te gebruiken Hot Fix glittersteen, met de lijmkant naar beneden, neer.

- Kies de juiste maat mondstukje met kuiltje en schroef dit op het einde van de tang nu applicator nog koud is, doe pas daarna de stekker in het stopcontact
- Na 4 minuten heeft de applicator de juiste temperatuur bereikt voor het verhitten van de lijmlaag van de Hot Fix steentjes.
- Plaats het mondstuk met kuiltje, verticaal, vlak boven het steentje en pak dit op.
- Houd de lijmlaag naar bovengekeerd en wacht een aantal seconden.
- Als de lijmlaag glimt en kleine blaasjes vertoont, is het steentje klaar om te worden aangebracht.
- Plaats het steentje op de gewenste plek, op de stof of andere ondergrond en druk het heel zacht aan 10 seconden. Gebruik geen kracht! Laat het afkoelen en wrijf over de steentjes of ze goed vastzitten.Mocht het steentje blijven plakken aan de tang, haal dit met een mesje los. Van belang is dat de juiste maat mondstuk wordt gekozen.

Methode 2 met plat mondstuk

2. Ook kunt u ervoor kiezen om de steentjes eerst op de gewenste plek te leggen en vervolgens één voor één te verwarmen en zachtjes 10 seconden aan te drukken, kies dan een plat iets groter mondstuk. Gebruik geen kracht! Laat het afkoelen en wrijf daarna over de steentjes of ze goed vastzitten, doe anders het losse steentje opnieuw.

- Verschillende maten mondstukken nodig? Trek de stekker uit het stopcontact, laat vervolgens de applicator afkoelen en schroef er een andere maat op. Gebruik voor alle zekerheid een ovenhandschoen of handdoek.
- En natuurlijk veel plezier met de GLITTER GLAMOUR TANG!